

THD 10



Termostat spíná ventilátor v případě, že jsou zároveň splněny následující podmínky:

- Prostorová teplota klesne pod nastavenou hodnotu.
- Rozdíl mezi podstropní teplotou a teplotou prostorovou překročí nastavenou hodnotu.