



① 1 - Přístroj se dodává s kabelem (2 metry) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

RLS 45K – Řízení přívodu vzduchu PushPull 45 Komfort

PP+ #1 – Ventilální jednotka 1 PushPull

PP+ #2 – Ventilální jednotka 2 PushPull

PP+ #3 – Ventilální jednotka 3 PushPull

PP+ #4... - Ventilální jednotka PushPull #4 až #8

S1 – tlačítko/spínač s doplňkovou funkcí (funkce spánku, intenzivní, nerovnováha, bezpečnost)

UP-L – UP rozvaděč ventilálních jednotek, připojení všech ventilálních jednotek hvězdicově k rozvaděči

W-B1 – řídicí kabel řídicího rozvaděče, doporučený řídicí kabel ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm. Maximální délka kabelu od řídicího rozvaděče k rozvaděči UP-L = 4 m

W-PP+ #X – řídicí kabel PP+ (sběrnice), doporučený řídicí kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Maximální délka kabelu od rozvaděče UP-L k ventilátorové jednotce PP+ = 25 m

ye - žlutá

gr - zelená

wh - bílá

br - hnědá