



WS 120 Trio LLV

- A – Ventilační přístroj WS 120 Trio
 - A1 – elektronický modul
 - A2 – Regulace KWL
 - B – Jednoduchý ovladač RLS 1 WR
 - B2-B5 – paralelní připojení max. 5 RLS 1 WR
 - BT1 – Komfortní ovladač RLS T1 WS
 - W1 – připojovací vedení 230 V AC
 - W2 – Stíněný řídicí kabel (připravit) Řízení přívodu vzduchu RLS 1 WR, např. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2 – Stíněný řídicí kabel (dodá zákazník) řízení přívodu vzduchu RLS T1 WS, např. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W3 – připojovací vedení (dodá zákazník) pro externí bezpečnostní zařízení s bezpotenciálovým kontaktem 12 V/2 A
 - W4 – 230 V výstup pro bezpečnostní zařízení (např. bezpečnostní tlakový spínač pro krby)
 - W5 – Připojovací vedení PTC topného registru
 - W8 – připojovací vedení (dodá zákazník) pro externí senzory
 - W9 – připojovací vedení (dodá zákazník) pro externí senzory
 - S1 – spínač zařízení
 - M1 – ventilátor pro odtah vzduchu/odvod vzduchu
 - M2 – Ventilátor pro přívod venkovního vzduchu/přiváděný vzduch
 - T-LET – čidlo teploty přívodu vzduchu (Venkovní vzduch)
 - T-FOL – čidlo teploty odpadního vzduchu
 - T-ZUL – čidlo teploty přiváděného vzduchu
 - S-ABL – kombinovaný senzor odvodu vzduchu
 - N - Síť
 - O – volitelná možnost
 - ZUL – Přiváděný vzduch
 - ABL – Odtahovaný vzduch
 - H – topný registr
 - K - Kontakt
 - S – Čidla
 - D – digitální
 - F - Čidlo
 - BY – Bypass
-