



FG - Freigabe Gerät
 XB3 - Bediengerät
 X5 - Störung Gerät
 K - Klappenantrieb
 V- Abluftventilator
 X11-3 - auf
 X11-4 - zu
 X11-5 - langsam
 X11-6 - mittel
 X11-7 - schnell