

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



AZE 100 P

Niveaux sonores dans le flux d'air sortant

- ① ouverture libre 90°
- ② ouverture libre 135°
- ③ ouverture libre 180°
- ④ ouverture libre 270°

Niveaux sonores dans le flux d'air entrant

- ① ouverture libre 90°
- ② ouverture libre 135°
- ③ ouverture libre 180°
- ④ ouverture libre 270°

Réglage du flux d'air

Il est possible de modifier le flux d'air sans outils. Pour ce faire, on règle l'ouverture libre dans le flux d'air.