

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT



THD 10

Le thermostat met le ventilateur en marche si les conditions suivantes sont réunies:

- La température ambiante est inférieure à la température de consigne réglée.
- La différence de température entre température de plafond et température ambiante est supérieure à la valeur minimale réglée.