



- A - Tôle d'encastrement Energenio Duo A
- A1 - Module électronique enfichable
- A2 - Commande appareil Duo
- B1 - Module de commande Duo
- XN - Prise femelle avec terre Raccordement au réseau
- S1 - Commutateur d'appareil
- X - Borne de raccordement Réseau
- EMV1 - Ferrite circulaire CEM
- EMV2 - Ferrite à rabat CEM
- M1 - Ventilateur Air rejeté
- M2 - Ventilateur Air frais
- TH-ABL - Sonde de température et d'humidité Air sortant
- TH-ZUL - Sonde de température et d'humidité Air entrant
- T-FOL - Sonde de température Air rejeté
- T-FRL - Sonde de température Air frais (air extérieur)
- S-AQ - Détecteur de qualité d'air
- BDE - Raccord Module de commande
- Autres possibilités de raccordement
- DIP - Interrupteur DIP Configuration de commande
- CON - Interface de service