



RLS 45 K Commande d'air ambiant Confort

RV 2 #1 appareil de ventilation PushPull 1

RV 2 #2 Appareil de ventilation PushPull 2

RV 2 #3 Appareil de ventilation PushPull 3

S1 bouton-interrupteur/interrupteur : fonctions supplémentaires (Fonction mise en veille, Fonction intensif, Fonction déséquilibre et Fonction sécurité)

UP-L Diffuseur UP pour unités de ventilation : raccordement en étoile de toutes les unités de ventilation au diffuseur

W-B1 Câble de commande recommandé pour la commande RLS 45 K vers le point neutre/le diffuseur (max. 4 m) : type J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm²

W-RV 2 (X) Câble de commande conseillé pour l'appareil de ventilation RV 2 jusqu'au point neutre/au diffuseur (max. 25 m) : type LiYY 4x0,5 mm²