



WS 120 Trio LR

A - Ventilacijska jedinica WS 120 Trio
A1 - Modul elektronike
A2 - upravljanje ventilacijom stambenog prostora
B - Pojedinačna upravljačka jedinica RLS 1 WR
B2-B5 - Paralelni priključak, maks. 5 RLS 1 W
BT1 – Komforna upravljačka jedinica RLS T1 WS
W1 - Priključni vod 230 V AC
W2 – Oklopljeni upravljački vod (osigurava naručitelj) za upravljanje ventilacijom stambenog prostora RLS 1 WR, npr. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2 – Oklopljeni upravljački vod (osigurava naručitelj) za upravljanje ventilacijom stambenog prostora RLS 1 WS, npr. LIYY 4 x 0,34 mm²
W3 - Priključni kabel (osigurava kupac) za vanjski sigurnosni uređaj s kontaktom bez potencijala 12 V/2 A
W4 - Izlaz 230 V za sigurnosni uređaj (npr. sigurnosni manometar za kamine)
W5 - Priključni vod za PTC grijač
W8 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjske senzore
W9 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjske senzore
S1 - Sklopka uređaja
M1 - Ispusni/izlazni ventilator
M2 - Ventilator za vanjski/dovodni zrak
T-LET - Senzor temperature, ulaz zraka (vanjski zrak)
T-FOL - Senzor temperature ispusnog zraka
T-ZUL - Senzor temperature dovodnog zraka
S-ABL - Kombinirani senzor ispusnog zraka
N - Mreža
O - Opcija
ZUL - Dovod zraka
ABL - Ispusni zrak
H - Grijač
K - Kontakt
S - Senzori
D - Digitalno
F - Senzor
BY - Zaobilaznica
