



A - Ventilacijska jedinica WR 310/410, WS 320/470

A1 - Modul elektronike

A2 - Upravljanje ventilacijom stambenog prostora

B - Pojedinačna upravljačka jedinica RLS 1 WR

B2-B5 - Paralelni priključak maks. 5 RLS 1 WR

BT1 - Dodirni zaslon upravljačke jedinice RLS T1 WS

W1 - Priključni vod 230 V AC

W2 - Oklopljeni upravljački vod za pojedinačnu upravljačku jedinicu (osigurava kupac), npr. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W2 - Oklopljeni upravljački vod za RLS T1 WS (osigurava kupac), npr. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W3 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjski sigurnosni uređaj s kontaktom bez potencijala 12 V/2 A

W4 - izlaz 230 V za sigurnosni uređaj (npr. sigurnosni manometar za kamine)

W5 - Priključni vod za PTC grijač

W6 - Priključni kabel (osigurava kupac) za višenamjenski kontakt (kontakt releja bez potencijala 230 VAC/5 A ili 30 VDC/5 A). Višenamjenski kontakt za priključenje jedne od sljedećih komponenti: indikatora alarma, poruke o promjeni filtra, prikaza rada, dogrijavanja, predgrijanja, vanjskog zaklopca, izmjenjivaču topline s fluidom (neregulirana crpka), hlađenje.

W7 - Priključni vod zaobilaznog motora

W8 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjske senzore

W9 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjske senzore

S1 - Sklopke uređaja

M1 - Ispusni/izlazni ventilator

M2 - Ventilator za vanjski/dovodni zrak

M3 - Zaobilazni motor

T-LET - Senzor temperature, ulaz zraka, vanjski zrak

T-FOL - Senzor temperature ispusnog zraka

T-ZUL - Senzor temperature, dovodni zrak

S-ABL - Kombinirani senzor ispusnog zraka