

WS 120 Trio QR

A - WS 120 Trio szellőztető készülék
A1 - elektronika beillesztés
A2 - vezérlés KWL
B - egyszerű kezelőmodul RLS 1 WR
B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR
BT1 – komfort kezelőmodul RLS T1 WS
W1 - csatlakozókábel 230 V AC
W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS 1 WR, pl. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS T1 WS, pl. LIYY 4 x 0,34 mm²
W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
S1 - készülék kapcsoló
M1 - levegőelszívó/levegőkivezető ventilátor
M2 - külsőlevegő-/légbevezető ventilátor
T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés (külső levegő)
T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beáramló levegő
S-ABL - Kombinált érzékelő elszívott levegő
N - hálózat
O - opció
ZUL - beáramló levegő
ABL - elszívott levegő
H - fűtésérzékelő
K - kontaktus
S - érzékelők
D - digitális
F - érzékelő
BY - átkötés
