

THD 10

Termostat włącza wentylatory, gdy są jednocześnie spełnione następujące warunki:

- Temperatura pokojowa powietrza spadnie poniżej wartości zadanej.
- Różnica temperatur przy suficie i w pomieszczeniu wzrośnie powyżej ustawionej wartości minimalnej.