



① 1 – Urządzenie dostarczane jest wraz z przewodem (2 metry) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

RLS 45K – układ sterowania wentylacją pomieszczeń PushPull 45 Komfort

PP+ #1 – Jednostka wentylacyjna 1 PushPull

PP+ #2 – Jednostka wentylacyjna 2 PushPull

PP+ #3 – Jednostka wentylacyjna 3 PushPull

PP+ #4... - Jednostka wentylacyjna PushPull #4 do #8

S1 – przycisk/przełącznik funkcji dodatkowej (funkcja zasypiania, intensywna, brak równowagi, bezpieczeństwo)

UP-L – rozdzielacz UP dla jednostek wentylacyjnych, przyłączy wszystkich jednostek wentylacyjnych w układzie gwiazdzistym do rozdzielacza

W-B1 – przewód sterujący sterownik rozdzielacza, zalecany przewód sterujący ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm. Maksymalna długość przewodu od sterownika do rozdzielacza UP-L = 4 m

W-PP+ #X – przewód sterujący PP+ (magistrala), zalecany przewód sterujący J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Maksymalna długość przewodu od rozdzielacza UP-L do wentylatora PP+ = 25 m

ye – żółty

gr – zielony

wh – biały

br - brązowy