



① 1 - Устройство поставляется с кабелем (2 метра) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 мм

RLS 45 K – Пульт управления Comfort для PushPull 45

PP+ #1 — Вентилятор 1 PushPull

PP+ #2 — Вентилятор 2 PushPull

PP+ #3 — Вентилятор 3 PushPull

PP+ #4... - Вентилятор PushPull #4 до #8

S1 - Кнопка/переключатель дополнительных функций (сон, интенсивный, дисбаланс, функция безопасности)

UP-L - распределитель UP для вентиляторных блоков, подключение всех вентиляторных блоков по схеме «звезда» к распределителю

W-B1 — Кабель управления, рекомендуется использовать кабель ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 мм. Максимальная длина кабеля управления до точки распределения UP-L = 4 м

W-PP+ #X — кабель управления PP+ (шина), рекомендуется использовать кабель J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 мм. Максимальная длина кабеля от вентилятора PP+ до точки распределения UP-L = 25 м

ye — желтый

gr - зеленый

wh - белый

br - коричневый