

WR 400

Uputa za ugradnju priključka za kondenzat

Pri rekuperaciji topline stvara se kondenzat koji se mora odvoditi preko priključka za kondenzat. U tu svrhu stručno spojite ventilacijski uređaj na kućnu kanalizaciju tako da odvodno crijevo od 3/4" spoji ispust za kondenzat sa sifonom.

