


ECA 150 ipro KRC

A komponensek maximális száma



- A MAICOsmart rendszer tervezésekor több szempontot figyelembe kell venni. A rádió keresztüli vezérlés nagyon megbízható. Fémleapok vagy betonacél az épületben befolyásolhatja a rádiójeleket. Ezért a rádiókomponensek beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek fémes tárgyak.
- Az adókat nem szabad fémes felületekre ragasztani. A rádiókomponensek beszerelése előtt ezért próbálja ki, hogy a beszerelési hely megfelelő-e. Egy mezőmérő készülék alkalmazását ajánljuk a helyes beszerelési hely megállapításához és a rádiójelek felülvizsgálatához.



- ① Fém akadályok
- ② Master ventilátor
- ③ Slave ventilátor
- ④ Rádióvezérlés

■ Az ábrázolt grafikán a slave ventilátor ismétlőként működik és a rádiójelet továbbítja a master ventilátorhoz. Ebben az esetben nincs lehetőség közvetlen kommunikációra a rádióvezérlés és a master ventilátor között.

Az ALD-k (külső levegő áteresztések) helyzete

- Az ALD-k elhelyezését a külső falban vagy a felső ablakkeretben ajánljuk.
- Az ALD-k a szellőztetett helyiségben kerülnek beszerelésre.
- Ügyeljen arra, hogy az ALD-k lehetőleg a fűtőtestek felett kerüljenek beszerelésre. Így elkerülhető a huzat.

A rádióvezérlés helyzete

- A rádióvezérlés elhelyezésekor több szempontot figyelembe kell venni:
 - A rádióvezérlést szolárcellás ellátása miatt világos helyen kell elhelyezni.
 - A környezetnek száraznak kell lennie.

ECA 150 ipro KRC

ECA kishelyiség-ventilátorok fali beszerelése

Az ECA 100 ipro, ECA piano, ECA 100, ECA 120 und ECA 150 modellsorozatú ventilátorok fali beszerelésekor, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- A falattörés előkészítésekor feltétlenül vegye figyelembe a faltól és a mennyezettől mért minimális távolságot, lásd az ábrát.
 - Szerelje be a fali hüvelyt.
 - A csatlakozókábel falon kívüli vagy süllyesztett odavezetése.
 - ECA 100 ipro és ECA piano (csak süllyesztett).
 - Beszereléskor csavarokkal rögzítse a ventilátort.
- ① ECA 100 ipro K... kishelyiség-ventilátor
 - ② WH fali hüvely
 - ③ SG 100 külső rács
 - ④ Falazat
 - ⑤ Vakolat
 - ⑥ Kábelbevezetés

Mennyezeti beszerelés tetőkifúvóval

Az ECA 100 ipro, ECA piano, ECA 100, ECA 120 és ECA 150 modellsorozat tetőkifúvós szellőztető rendszerekbe történő mennyezeti beszerelésénél figyeljünk az alábbiakra:

Feltétlenül tartsuk be a faltól való minimális távolságot, lásd a fali beszerelést is.

Szereljük be a fali hüvelyt, ill. a csővezetékét.


Csatlakozókábel bekötése falon kívül vagy süllyesztve.

Az ECA 100 ipro és ECA piano esetében csak süllyesztett beszerelés lehetséges.

A csővezetékben keletkező kondenzvizet egy szifonon keresztül el kell vezetni. Ehhez építsünk be a csővezetékbe egy szifonnal ellátott T-idomot (szagzár).

A csővezeték szakszerű szigetelése jelentősen csökkenti a kondenzvíz képződést.

Olyan tetőkifúvót használjunk, amely kívülre történő kondenzvíz elvezetéssel rendelkezik, lásd a javasolt tartozékokat.



- ① ECA ventilátor
- ② Hüvely
- ③ DN 100-as, DN 125-ös vagy DN 150-es csővezeték
- ④ Falazat
- ⑤ Vakolat
- ⑥ Szigetelés
- ⑦ DF/DP tetőkifúvó
- ⑧ Kondenzvíz elvezetés (szifon)