

WR 400

Beépítési utalás a kondenzvíz-csatlakozáshoz

Hővisszanyerés során kondenzvíz alakul ki, melyet a kondenzvíz-csatlakozáson keresztül el kell vezetni. Ehhez a szellőztető készüléket szakszerűen össze kell kötni a ház csatornahálózatával, egy 3/4"-os elvezető csővel a kondenzvíz lefolyóját egy szifonhoz kötni.

