

WR 400

Указание по монтажу подсоединения слива конденсата

При рекуперации тепла образуется конденсат, который должен удаляться через отвод конденсата. Для этого вентиляционный прибор соединяется надлежащим образом с системой домовой канализации. При этом сток конденсата соединяется с сифоном посредством шланга на 3/4".

