



DZF 40/6 B

DZQ/DZS/DZF..B standard (pravé otáčky, 1 rychlost)





SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt

DZQ/DZS/DZF..B standard (levé otáčky, 1 rychlost)




SC - ochranný kontakt
TK - termokontakt






DZF 40/6 B



DZF 40/6 B



DZF 40/6 B

