


FS 7

FS 7



FS7 Stupňový spínač

S1 Spínač: Zap / Vyp

S2 Spínač: směr otáčení (odvod/přívod)

M1 Ventilátor (kondenz. motor)