


TH 16 s otočným spínačem DS 10 a ventilátorem



- DS 10 - Otočný přepínač
- 2 = Trvalý provoz
- 4 = Provoz s regulací
- TH 16 - Termostat
- M1 - Ventilátor