




H1 - provoz (zelená)
 S1 - Spínač: Zap / Vyp
 M1 - Motor ventilátoru
 K - Připojení pro externí uzavírací klapku