



- FG - Freigabe Gerät
- XB3 - Bediengerät
- X5 - Störung Gerät
- K - Klappenantrieb
- V- Abluftventilator
- X11-3 - auf
- X11-4 - zu
- X11-5 - langsam
- X11-6 - mittel
- X11-7 - schnell