


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT


DSK 56/4



- S - Circuit du courant de commande
 - X - Ponts pour vitesse de rotation élevée
 - Y - Ponts pour vitesse de rotation faible
-

DSK 56/4

DSK avec disjoncteur-protecteur moteur MV 25



- U1 - marron
- W2 - orange
- V1 - gris
- U2 - rouge
- W1 - noir
- V2 - gris
- TK - blanc