
## SCHÉMAS DE BRANCHEMENT


## **ER-AP 100 F**





S1 Marche (après 50 s environ)

## Variante de commande



S1 Marche (après 50 s environ)

L'interrupteur S2 permet en plus d'arrêter le ventilateur indépendamment de l'éclairage de la pièce.