


EZD 25/4 D


EZD 25/4 D pour l'insufflation (rotation à droite)



Rotation à droite : EZD 25/4 D aspiration par le moteur

EZD 25/4 D


EZD 25/4 D pour l'évacuation d'air (rotation à gauche, standard)



Rotation à droite : EZD 25/4 D soufflage par le moteur

EZD 25/4 D


EZD 25/4 D avec volet de fermeture VE, RKP et servomoteur MS 8, MS 8 P



* Fin de course seulement sur MS 8 P

EZD 25/4 D

EZD 25/4 D avec volet de fermeture VE, RKP et régulateur de vitesse ST, STU, STS



* Fin de course seulement sur MS 8 P