
SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

TRV 11,0



TRV 1 / 1,7 / 2,5 / 5 / 11



S1 Interrupteur : Marche/Arrêt M1 Ventilateur (moteur triphasé)