

## ZWVQ 10

### Regulacija

- Volumen zraka utvrđuje se mjerenjem razlike tlakova iznad rupa oblikovanog dijela. Postavljanje je moguće promjenom broja otvorenih redova rupa.
- Uneseni gubitak također ovisi o broju otvorenih redova rupa:

### Uneseni gubitak D u dB