

THD 10



Termostat uključuje ventilatore ako su istodobno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Sobna temperatura padne ispod postavljene zadane temperature.
- Razlika temperature između temperature stropa i sobne temperature poraste iznad postavljene minimalne vrijednosti.