



① 1 - Uređaj dolazi s kabelom (2 metra) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

RLS 45K – PushPull 45 Comfort kontrola zraka u prostoriji

PP+ #1 - Ventilatorska jedinica 1 PushPull

PP+ #2 - Ventilatorska jedinica 2 PushPull

PP+ #3 - Ventilatorska jedinica 3 PushPull

PP+ #4... - Ventilatorska jedinica PushPull #4 do #8

S1 - Dodatna funkcija gumba/sklopke (spavanje, intenzivno, neuravnoteženo, sigurnosna funkcija)

UP-L - UP razvodnik za ventilatorske jedinice, priključak svih ventilatorskih jedinica na razvodnik u zvjezdanoj konfiguraciji

W-B1 - Upravljački vod za razvodnik, preporučeni upravljački vod ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm. Maksimalna duljina voda od upravljačke jedinice do razvodnika UP-L = 4 m

W-PP+ #X - Upravljački vod PP+ (bus), preporučeni upravljački vod J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Maksimalna duljina kabala od razvodnika UP-L do ventilatorske jedinice PP+ = 25 m

ye - žuta

gr - zelena

wh - bijela

br - smeđa