


# DZD 35/4 B

## DZD..B balrafordás (kiszívás) = Standard




1 fordulatszám

S - vezérlőáramkör

Jobbrafordáshoz a ventilátor csatlakozásán 2 fázist ki kell cserélni.


DZD .. B MV 25-ös teljes motorvédő kapcsolóval



balraforgás (kiszívás) = Standard  
 Jobbraforgáshoz a ventilátor csatlakozásán 2 fázist ki kell cserélni.

## DZD 35/4 B

## DZD...B ötfokozatú trafóval TR... és teljes motorvédő kapcsolóval MV 25



balrafordás (kiszívás) = Standard

Jobbrafordáshoz a ventilátor csatlakozásán 2 fázist ki kell cserélni.