



① 1 – A készülék 2 méteres kábellel kerül szállításra: ST J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0,8 mm

RLS 45K – helyiségvezérlés PushPull 45 Komfort

PP+ #1 – PushPull ventilátoregység 1

PP+ #2 – PushPull ventilátoregység 2

PP+ #3 – PushPull ventilátoregység 3

PP+ #4... – PushPull ventilátoregység #4–#8

S1 – gomb / kapcsoló kiegészítő funkcióhoz (alvás, intenzív, légmennyiség-különbség, biztonság)

UP-L – UP elosztó ventilátoregységekhez, minden egység csillagpont-szerűen csatlakozik az elosztóra

W-B1 – vezérlőkábel az elosztóhoz, ajánlott kábel ST J-Y(ST)Y 4 × 2 × 0,8 mm, max. 4 m hossz

W-PP+ #X – PP+ buszkábel, ajánlott kábel J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0,8 mm, max. 25 m az elosztótól a ventilátoregységig

ye – sárga

gr – zöld

wh – fehér

br – barna