


TH 16

TH 16 ventilátorral és DS 10 forgókapcsolóval kombinálva



DS 10 - forgókapcsoló
 2 - folyamatos működés
 4 - normál működés
 TH 16 - termosztát
 M1 - ventilátor