

ER 60 GVZC EC

Niecentralny wyciąg powietrza

- W przypadku niecentralnego wyciągu powietrza kilka mieszkań lub pomieszczeń podłączonych jest do wspólnego kanału głównego.
- Centralny kanał powietrza wywiewanego biegnie pionowo przez cały budynek.
- Poszczególne wentylatory, zainstalowane w mieszkaniach, zapewniają niezbędną wymianę oraz dopływ i przepływ powietrza.
- Pozwala to na indywidualne sterowanie wentylacją.
- Przy użyciu wersji ER ... G/GVZ i wkładu wentylatora ER EC z pokrywami ER-A/ER-AK/ER-AH i ER-AB można zrealizować ciągłą wentylację. Zapewnia to higienę i zdrowie. Również puste mieszkania mogą być automatycznie wentylowane w celu ochrony substancji budowlanej.
- Możliwe jest połączenie ze wszystkimi systemami ochrony przeciwpożarowej przedstawionymi poniżej.
 - ① Wyrzutnia dachowa
 - ② Izolacja (ochrona przeciwpożarowa + zapobieganie powstawaniu skroplin)
 - ③ Gródź sufitowa TS 18
 - ④ Kanał główny
 - ⑤ Przewód przyłączeniowy
 - ⑥ Zaprawa stropowa
 - ⑦ Obudowa podtynkowa ER-UP.../ER GH z wkładem wentylatora ER/ER EC i osłonami ER-A/ER-AK/ER-AH/ER-AK
 - ⑧ Wentylator natynkowy ER-AP/ER GH AP z wkładem wentylatora ER EC i osłonami ER-A/ER-AK/ER-AH/ER-AK
 - ⑨ Szyb wentylacyjny lub instalacyjny
 - ⑩ Drzwiowa kratka wentylacyjna MLK
 - ⑪ Wyczystka, pokrywa końcowa
 - ⑫ Przepust powietrza zewnętrznego ALD