


AWV 10 EC

Możliwość ustawiania prędkości



AWV 10 EC

Możliwość ustawiania prędkości za pomocą potencjometru



AWV 10 EC

Prędkość maksymalna

