


AWV 20 EC

Możliwość ustawiania prędkości



AWV 20 EC

Możliwość ustawiania prędkości za pomocą potencjometru

AWV 20 EC

Prędkość maksymalna

