



EZQ 20/2 B

EZQ / EZS..B prawe obroty




EZQ 20/2 B

EZQ / EZS..B lewe obroty





EZQ 20/2 B

EZQ / EZS..B z regulatorem obrotów ST / STU / STS lewe obroty




EZQ 20/2 B


EZQ / EZS..B z regulatorem obrotów STW1**EZQ / EZS..B z przełącznikiem kierunku obrotów UKW 1 i regulatorem obrotów STU..**

EZQ 20/2 B


EZQ / EZS..B z transformatorem 5-stopniowym TRE..S / Tr..S i przełącznikiem 5-stopniowym ESS20



EZQ / EZS..B z transformatorem 5-stopniowym TRE..



EZQ 20/2 B

EZQ / EZS..B z przełącznikiem kierunku obrotów W1 / WU1**EZQ / EZS..B z przełącznikiem kierunku obrotów FS 7**