



DZQ 20/2 В

DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)



SC – защитный контакт
TK – термоконтакт


DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)




SC – защитный контакт
TK – термоконтакт

DZQ 20/2 В

DZQ / DZS..В с 5-ступенчатым трансформатором TRV..




DZQ / DZS..В 1 скорость вращения с выключателем полной защиты двигателя MV 25



DZQ 20/2 В

DZQ / DZS..B с реверсивным переключателем W 1 / WU 1 и выключателем полной защиты двигателя MV 25



DZQ 20/2 В

DZQ / DZS..В с 5-ступенчатым трансформатором TR

