
## **Duo AO-SE**





A — стальной лист Energenio Duo A

А1 — вставной электронный блок

А2 — система управления Duo

В1 — пульт управления Duo

XN — разъем холодного подключения к сети

S1 — переключатель прибора

Х — сетевая присоединительная клемма

EMV1 — ферритовое кольцо для обеспечения ЭМС

EMV2 — ферритовый стержень для обеспечения ЭМС

М1 — вентилятор удаляемого воздуха

М2 — вентилятор свежего воздуха

TH-ABL — датчик температуры и влажности вытяжного воздуха

TH-ZUL — датчик температуры и влажности ZUL

T-FOL — датчик температуры удаляемого воздуха

T-FRL — датчик температуры свежего (наружного) воздуха

S-AQ — датчик качества воздуха

ВDЕ — присоединение пульта управления

Другие подключения

DIP — DIP-переключатель конфигурации системы управления

CON — сервисный интерфейс