



**Стандартное включение**

Вентилятор работает постоянно с базовой нагрузкой. При использовании помещения ( $S1=ВКЛ$ ) через ок. 50 секунд вентилятор самостоятельно переключается на полную нагрузку.

При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!

## Вариант включения



При использовании помещения (S1=VKL) через ок. 50 секунд вентилятор самостоятельно переключается на полную нагрузку. Выключателем S2 можно выключать режим базовой нагрузки вручную.

При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!