



EZQ 20/2 В

EZQ / EZS..В правый ход




EZQ 20/2 В

EZQ / EZS..В левый ход




EZQ 20/2 В

EZQ / EZS...В с регулятором скорости вращения ST / STU / STS левый ход




EZQ 20/2 В

EZQ / EZS..В с регулятором скорости вращения STW1




EZQ / EZS..В с реверсивным переключателем UKW 1 и регулятором скорости вращения STU.




EZQ 20/2 В

EZQ / EZS..В с 5-ступенчатым трансформатором TRE..S / Tr..S и 5-ступенчатым переключателем ESS20




EZQ / EZS..В с 5-ступенчатым трансформатором TRE..



EZQ 20/2 В

EZQ / EZS..В с реверсивным переключателем W1 / WU1



EZQ / EZS..В с реверсивным переключателем FS 7

