


MS 160

MS 100 / 125 / 150 / 160 - положение клапана "открыто" / "закрыто"



MS 100 / 125 / 150 / 160 - положение клапана с промежуточными ступенями

