

## Installationsvoraussetzung

### Hardware

- Monitorauflösung (mindestens 1024 x 768, empfohlen 1280 x 1024)
- 200 MB freier Festplattenspeicher

### Betriebssystem/Software

- Windows XP ab Service Pack 3, sowie Windows Vista, 7 oder 8
- Internet Explorer 6.0 oder höher
- Microsoft .NET Framework 4.0 (wird bei Bedarf von der Installationsroutine installiert)

### Sonstiges

- Administratorrechte bei der Installation der Software sind erforderlich.

## Installationsschritte

1. Doppelklicken Sie auf die Setup-Datei.
  - ➔ Der Installationsassistent öffnet sich.
2. Klicken Sie auf „Weiter“.
3. Lesen sich Sie die Lizenzvereinbarung durch und akzeptieren Sie diese.
4. Wählen Sie aus, ob die MAICOairplan Dateien auf Ihrem Rechner mit MAICOairplan verknüpft werden sollen.

Sie haben damit den Vorteil, eine Airplan-Datei über einen Doppelklick direkt in MAICOairplan starten zu können.
5. Klicken Sie nach Ihrer Auswahl auf „Weiter“.
  - ➔ Es sind nun alle notwendigen Angaben für die Installation vorhanden.
6. Klicken Sie auf „Installieren“.
  - ➔ MAICOairplan wird installiert.
7. Klicken Sie auf „Fertigstellen“.
  - ➔ MAICOairplan wurde erfolgreich auf Ihrem Rechner installiert.