SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

EZR 50/8 B

Avec transformateur à 5 plots TRE...



EZR 50/8 B

Avec disjoncteur-moteur MVE 10-1



MVE 10-1 pas pour EZR 25/4 D, EZR 30/6 B et EZR 35/6 B

EZR 50/8 B

Avec régulateur de vitesse STX / STSX et disjoncteur-moteur MVE 10-1



MVE 10-1 pas pour EZR 25/4 D, EZR 30/6 B et EZR 35/6 B

EZR 50/8 B

Avec transformateur à 5 plots TRE... et disjoncteur-moteur MVE 10-1



MVE 10-1 pas pour EZR 25/4 D, EZR 30/6 B et EZR 35/6 B

EZR 50/8 B

Avec circuit de contacteurs (à auto-maintien)



EZR 50/8 B

Avec régulateur de vitesse STX / STSX